



برای ثبت نام در شمیم و برخورداری از سرویس های آنلاین و آفلاین آن مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- ابتدا وارد سایت شمیم از طریق نشانی SHAMIM.SSAA.IR شوید .
 - ۲- سپس قسمت مدیریت کاربران را کلیک نمایید .
 - ۳- از منوی اصلی بالای سایت سمت راست قسمت Sing Up را کلیک نمایید .
 - ۴- اطلاعات ثبت نام را در حالتی که صفحه کلید رایانه انگلیسی است، به دقت ، و با رعایت دقیق موارد زیر را تکمیل نمایید .
 - ۱-۴- در قسمت *User name ، شماره ملی خود را بدون درج علامتهای - و . . . و صرفاً به صورت ۱۰ عدد پیوسته وارد نمایید . صفرهای سمت چپ شماره ملی نیز وارد شود (مثال ۰۰۶۴۷۰۵۸۹۴) .
 - ۲-۴- در قسمت *Password رمز عبور دلخواه را وارد نمایید و در قسمت *Verify password مجدداً آنرا تکرار نمایید. توجه فرمائید که بزرگی و یا کوچکی حروف موثر است.
 - ۳-۴- نام خود را در فیلد *First name (مثال Reza) و نام فامیل را در فیلد *Last name (مثال Parvin) وارد نمایید .
 - ۴-۴- در فیلد Company اطلاعات را به شرح زیر وارد نمایید .
- در صورتیکه کارمند سازمان ثبت هستید صرفاً کد سه رقمی مشخصه واحد ثبتی (CMS) را با حروف بزرگ درج در ادامه حرف خط زیر " _ " و در ادامه سه حرف اول برند دستگاه (به عنوان مثال :لایکا LEI ، سپنتنتریو SEP ، تریمبل TRI ، صوت SOU ، جواد JAV) ، در ادامه حرف خط زیر " _ " و در ادامه شماره سریال دستگاه مورد استفاده را وارد نمایید (مثال برای حوزه ثبتی ساوجبلاغ در استان البرز و دستگاه مورد استفاده سپنتنتریو به شماره سریال ۷۸۹۴۵۶ باشد عبارت " V60_SEP_789456 " را وارد نمایید) . فعال شدن کاربر همکاران ثبتی در شمیم با طی مراحل اداری انجام خواهد شد.
 - در صورتیکه کارمند سازمان ثبت نیستید کد سه رقمی استانی که در آن فعالیت خواهید داشت را از جدول شماره ۱ انتخاب و در ادامه آن علامت خط زیر درج نموده و در ادامه آن
 - اگر عضو نظام مهندسی هستید عبارت NEZAM را در ادامه درج نمایید . به عنوان مثال اگر عضو نظام هستید و در تهران فعالیت دارید در فیلد Company عبارت 100_NEZAM را وارد نماید .



- فعال شدن کاربری اعضای نظام مهندسی منوط به مراجعه متقاضی (با کارت شناسایی و اصل پروانه نظام مهندسی)، به اداره کل ثبت استان می باشد.
- اگر از سوی یک سازمان یا ارگان دولتی معرفی شده اید در ادامه عبارت GOV را درج نمائید به عنوان مثال اگر از طرف یک سازمان دولتی معرفی شده و در استان البرز کار میکنید در فیلد عبارت V00_GOV را وارد نمائید. فعال شدن کاربری منوط به وصول معرفی نامه در اداره کل ثبت استان می باشد.
 - اگر شامل موارد بالا نیستید در ادامه عبارت PRI را درج نمائید. در این صورت به عنوان مثال اگر در استان فارس مشغول کار هستید عبارت K00_PRI را در فیلد Company درج نمائید
 -
 - ۴-۵- در فیلد تصویر کاربر :
 - اگر عضو نظام مهندسی هستید تصویر پروانه نظام مهندسی که با 300 DPI اسکن شده است و حجم آن کمتر از 80kb است، را با فرمت jpeg درج نمائید .
 - اگر از سوی اداره / سازمان - دولتی معرفی شده است تصویر معرفی نامه را با 300 DPI و حجم کمتر از 80kb اسکن و با فرمت jpeg درج نمائید .
 - اگر کارمند سازمان ثبت هستید لزومی به درج تصویر نمی باشد .
 - اگر شخص حقیقی هستید و مشمول سه مورد بالا نمی باشید کارت ملی خود را با 300DPI و حجم کمتر از 80kb اسکن و درج نمائید .
 - ۴-۶- در قسمت *Mail ، آدرس پست الکترونیکی خود را بدقت وارد نمائید (مثال RezaTaheri@yahoo.com).
 - ۴-۷- در قسمت Language ، زبان مورد استفاده در سایت سامانه شمیم را انتخاب نمائید.
 - ۴-۸- در قسمت *Mobile phone ، شماره همراه خود را بدقت وارد نمائید(مثال ۰۹۱۳۸۸۵۵۲۲۱) .
 - ۴-۹- در قسمت *Device Name-Model ، نام دستگاه و سپس علامت حرف خط زیر " _ " و در ادامه مدل دستگاه خود را بدقت وارد نمائید (مثال Leica_GS14) .
 - ۴-۱۰- در صورتیکه کارمند سازمان ثبت هستید ، در قسمت *Device Serial Number ، شماره سریال دستگاه خود را بدقت وارد نمائید (مثال 25689). همکاران ثبتی در ورود اطلاعات نام و شماره سریال دستگاه دقت



کافی معمول دارند زیرا در کنترل میزان بهره برداری از Rover های خریداری شده در سازمان ثبت اسناد از این اطلاعات استفاده میشود)

۴-۱۱- در صورتیکه معرفی شده دولتی هستید نام سازمان / ارگان دولتی ، شماره نامه و تاریخ نامه را به دقت در سه فیلدی که به این منظور در نظر گرفته شده است وارد نمائید .

۴-۱۲- در صورتیکه عضو نظام مهندسی هستید شماره پروانه نظام مهندسی را در فیلدی که به این منظور در نظر گرفته شده است وارد نمائید .

۴-۱۳- نام استان حوزه فعالیت را از جدول یک در فیلد نام استان به انگلیسی وارد نمائید.

۵- فعال سازی کاربر همکاران ثبتی در شمیم با طی مراحل اداری انجام خواهد شد.

۶- فعال سازی معرفی شدگان از سوی سازمانهای دولتی با دریافت معرفی نامه در اداره کل ثبت استان انجام میشود.

۷- فعال سایرین با ارائه تصویر کارت ملی و یا برگ نظام مهندسی به اداره کل ثبت استان و یا فاکس آن به شماره ۰۲۱-۲۲۰۳۶۶۶۰ (و درج جهت فعال سازی کاربری در شمیم) ، انجام می شود.

۸- محصول استان عنوان شده از سوی کاربر پس از تأیید اداره کل ثبت استان ، فعال خواهد شد .

۹- جهت استفاده از سامانه در دستگاه های گیرنده ROVER شناسه شبکه (IP) را 109.201.18.15 و شماره رابط اتصال به شبکه (Port) را 2101 وارد نمایید.



شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیتها (شمیم)

نحوه ثبت نام

جدول شماره ۱: کد سه رقمی استانها (هر دو حرف آخر عدد صفر است)

نام استان	کد استان
آذربایجان شرقی	300
آذربایجان غربی	400
اردبیل	S00
اصفهان	O00
البرز	V00
ایلام	800
بوشهر	J00
تهران	100
چهارمحال و بختیاری	P00
خراسان جنوبی	T00
خراسان رضوی	I00
خراسان شمالی	U00
خوزستان	600
زنجان	C00
سمنان	H00
سیستان و بلوچستان	900
فارس	K00
قزوین	A00
قم	Q00
کردستان	B00
کرمان	500
کرمانشاه	700
کهگیلویه و بویر احمد	L00
گلستان	R00
گیلان	F00
لرستان	200
مازندران	G00
مرکزی	E00
هرمزگان	M00
همدان	D00
یزد	N00